

# 商品比較表 No.1



	BLACK なまず	スーパー なまず goo	スーパー ドラゴン	スーパー ラビット
津波警報の受信	○	○	○	×
緊急地震速報 受信精度 1点観測・2点観測の選択	○	○	○	1点観測のみ
緊急地震速報 ハイブリット配信	○	○	○	○
緊急地震速報 警報通知設定	○	○	○	×
液晶画面に予測震度・猶予時間を表示	○	×	×	○
液晶画面に震源地を地図で表示	○	×	×	×
揺れが到達してからの避難誘導音声	43種	43種	1種	1種
キャンセル報の受信 ON/OFF	○	○	常に受信	常に受信
深発地震の受信 ON/OFF	○	常に受信	受信しない	常に受信
通過地震動作の ON/OFF	○	○	常に動作	常に動作
気象庁訓練報の受信	○	○	○	×
本体ボタン操作による試験・訓練放送	○	○	○	○
配信サーバーからの試験・訓練放送	○	○	○	○
配信サーバーからの本震放送	×	○	×	×
配信サーバーからのキャンセル報放送	×	○	×	×
試験・訓練放送時の接点 ON/OFF	○	○	×	○
実施中の試験・訓練放送を中止する	○	○	×	○
過去に発生した地震による訓練放送	○	×	×	×
本体震度と接点出力震度を変える	○	○	×	○
接点出力(A 接点・B 接点)の選択	○	○	×	×
接点出力の個別震度設定	4種	4種	3種	3種
カウントダウンゼロで接点出力	○	○	×	×
外部地震センサーで接点出力	○	○	×	×
接点入力数	3	3	×	×
ライン入力数	1	1	1	×

# 商品比較表 No.2



	BLACK なまず	スーパー なまず goo	スーパー ドラゴン	スーパー ラビット
発報禁止時間帯の設定	○	×	○	○
時報設定(動作確認用)	○	×	○	○
外国語放送	○	×	△※	×
発報音声の書換	×	×	○	×
ラジオ放送機能(NHK)	○	×	×	×
プリアンプ機能・音声切替機能	○	○	○	×
外部モニター出力(HDMI)	○	×	×	×
ネットワーク機器制御(SNMP)	×	×	○	×
固定 IP アドレスの設定	○	○	○	△
自動巡回監視による本体の動作確認	×	×	○	×
プロキシサーバー対応	SOCKS4 SOCKS5	SOCKS4 SOCKS5	BASIC	×
遠隔リモートで本体の設定内容を変更	有料	無料	有料	×
遠隔リモートで本体の接点を ON/OFF	×	○	○	×
本体の液晶画面に時計を表示	○	×	×	○
本体で地震の発報履歴を閲覧	9件	×	×	10件
WEBで地震の受信/発報履歴を閲覧	2年	×	1年	×
WEBで津波の受信/発報履歴を閲覧	2年	×	1年	×
受信/発報履歴をエクセルで出力	○	○	○	×
通信障害時の注意メール通知	10分後	10分後	10分後	20分後
通信障害時の警告メール通知	○	○	×	×
通信障害時の電話連絡	15分後	15分後	15分後	30分後
本体5年無償修理・代替機の無償貸出	○	○	○	○
19インチ放送ラックへの収納	×	○	○	×
ワイヤレス子機	○	×	×	×
サイズ(約 cm) 幅×高さ×奥行	16×14×16	22×7×22	33×6×24	21×19×13

△※ 発報音声の書換をすれば可能



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション

総合窓口 TEL 0742-53-7833

〒631-0011 奈良県奈良市押熊町 557-7-4F