

■ ウェブブラウザログイン

1. ウェブブラウザログイン（最初のログイン）

- ① ブラウザを立ち上げ、アドレスバーに機器に設定されている IP アドレスを入力します。
例) 192.168.xxx.xxx（IP アドレスは機器の LCD 画面から確認することができます。）
- ② ログイン画面が表示されたら、ログインパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。
※工場出荷時のログインパスワード「admin」（変更可能）



2. ウェブブラウザログイン（ご利用中のログイン）

- ① 機器に基本画面（時計画面）が表示されていることを確認します。
- ② 待ち受け状態で、「>」を押して機器のネットワーク情報を表示させます。
- ③ 表示中、上から二行目の「IPv4」のアドレスをメモします。
- ④ ブラウザを立ち上げ、アドレスバーに機器に設定されている IP アドレスを入力します。
例) 192.168.xxx.xxx（③で確認した IP アドレスを入力してください。）
- ⑤ ログイン画面が表示されたら、ログインパスワードを入力し「ログイン」ボタンをクリックします。
※ 機器のネットワークアドレスまたはウェブブラウザログインパスワードの変更の際には必ず取扱説明書または、保証書などにメモをしてください。
万が一パスワードを忘れた場合は、端末の初期化（工場出荷状態）の必要があります。この際、端末の設定内容が工場出荷状態に、履歴が全件消去されてしまいます。

■ 入出力設定

基本設定		ネットワーク設定	告知サウンド設定	入出力設定	津波設定	その他	地震受信履歴	津波受信履歴	端末管理
● 出力設定情報									
AF	出力ディレー	ディレー無し							
	設定情報	<input checked="" type="checkbox"/> 地震出力 <input checked="" type="checkbox"/> 津波出力 <input type="checkbox"/> DI出力							
	震度レベル	震度3		津波出力	出力する				
DO1	ディレー設定	ディレー無し		出力時間	<input checked="" type="radio"/> 発報時、出力 <input type="radio"/> 発報後、出力				
	出力タイプ	Aタイプ (Normal Open)							
	設定情報	<input checked="" type="checkbox"/> 地震出力 <input checked="" type="checkbox"/> 津波出力 <input type="checkbox"/> DI出力							
	震度レベル	キャンセル報のみ出力		津波出力	出力する				
DO2	ディレー設定	ディレー無し		出力時間	<input checked="" type="radio"/> 発報時、出力 <input type="radio"/> 発報後、出力				
	出力タイプ	Aタイプ (Normal Open)							

接点出力の震度設定：設定震度レベル以上の地震のみ、接点を出力します。

震度 1、2、3、4、5 弱、5 強、6 弱、6 強、7 から選択します。

例) 報知震度設定が 3、DO1 設定震度が 5 弱の場合

震度 3 以上の地震を受信し、その地震から震度 5 弱以上のみ接点を出力します。

DO1～DO4 まで、お客様が利用されている接点出力の設定震度を確認してください。

選択後、保存をクリックします。