

# デジタルなまずV2 訓練・試験放送

## 本体操作で防災訓練・試験放送を行う

本体のボタン操作で防災訓練・試験放送を行うことができます。  
デジタルなまずと放送設備などとの連動確認はとれますが、実際の緊急地震速報データを受信した場合の動作はとることができません。


### 注意点

- ・防災訓練及び試験放送により、接続されている各種機器が非常動作(又は非常停止)します。
- ・接続されているスピーカーから音が出ます。関係部署さまへの事前通知をお願いします。
- ・屋外スピーカーからも音声が出ます。近隣住民さまへのご配慮をお願いします。
- ・子機をお買い上げのお客様は、子機からも音声が出ますので、ご確認をお願いします。

デジタルなまずのバージョンにより、訓練・試験用の震度などが異なります  
全てのデジタルなまずが、本体操作で防災訓練・試験放送を行えますが、バージョンにより設定方法及び訓練や試験に利用できる震度などが異なりますのでご注意ください。

### バージョンの確認方法

デジタルなまず本体の前面にある3つの押ボタンのうち、左△のボタンを5秒ほど長押しすると、英数字ばかりの画面に変わります。その画面の最下段の右側に「1. x x」などの数字が表示されていますが、それがバージョン表示です。



左ボタン長押しで画面下の右側にバージョン表示  
※写真はバージョン1.3(対応機は1.6x)

## 訓練・試験放送時の音声内容

### テスト音声内容(音声:詳細の場合)

- ・テスト3: 配信テストです。震度3 17秒後・・カウントダウン
- ・テスト5強: 配信テストです。震度5強 17秒後・・カウントダウン
- ・テスト7: 配信テストです。震度7 17秒後・・カウントダウン
- ・連動確認: ♪メロディー音♪

総発売元

緊急地震速報のリーディングカンパニー  
株式会社 Jコーポレーション

総合窓口TEL 0742-53-7833


業務管理センター 631-0011 奈良市押熊町557-7-4F

1版J-180730

[操作手順]



デジタルなまず本体の前面にある3つの押ボタンのうち、右のボタン(緑色)を3秒程度ほど長押しすると、訓練・試験放送の画面に変わりますが、バージョンによって画面が異なりますので、以下を参照して下さい。



この状態で、中ボタン(青丸)を押すと、訓練・試験を開始します。中止する場合には、左ボタン(赤丸)を押します。音声は、前ページテスト5強の固定音声流れます。無操作状態が20秒以上経過すると、時計画面に戻ります。

この状態で、中ボタン(青丸)を押すと、訓練・試験を開始します。中止する場合には、左ボタン(赤丸)を押します。音声は、前ページテスト5強の固定音声流れます。無操作状態が20秒以上経過すると、時計画面に戻ります。

4種類から選択いただけます。震度3の場合、中ボタン(青丸)を押すと、訓練・試験を開始します。それ以外(赤枠の5強・7・連動確認)の場合には、右ボタン(緑丸)で選択後、中ボタン(青丸)を押すと、訓練・試験を開始します。中止する場合には、左ボタン(赤丸)を押します。音声は、前ページで選択頂いた音声流れます。連動確認は、メロディーが流れます。無操作状態が20秒以上経過すると、時計画面に戻ります。

総発売元